

2190 Dagenais Blvd. West Tel. : 514.337.4415  
Laval (Quebec) Fax : 514.337.4029  
Canada info@burcam.com  
H7L 5X9 see us at [www.burcam.com](http://www.burcam.com)

## MODEL 300528

Your pump has been carefully packaged at the factory to prevent damage during shipping. However, occasional damage may occur due to rough handling. **Carefully inspect your pump** for damages that could cause failures. Report any damage to your carrier or your point of purchase.

### SUBMERSIBLE UTILITY PUMP

Please read these instructions carefully. **Failure** to comply to instructions and **designed** operation of this system, may **void** the warranty.

### NOTICE

This unit has been designed to pump water only. This unit is not designed for applications involving salt water, brine or any other liquids including petroleum products. Use with salt, brine or any other liquids including petroleum products will void the warranty.

### ELECTRICAL CONNECTION

For pumping systems using more than one pump, each pump needs to be connected to its own dedicated circuit protected by a fuse or breaker. The use of dedicated circuits will allow the other pumps to continue functioning even if the fuse or breaker of one of the pumps trips.



# SAFETY INSTRUCTIONS :

This fine pump that you have just purchased is designed from the latest in material and workmanship.

Before installation and operation, we recommend the following procedures :

- A** Check with your local electrical and plumbing codes to ensure you comply with the regulations. These codes have been designed with your safety in mind. Be sure you comply with them.
- B** We recommend that the pump be used on a separate circuit lead from the home electrical distribution panel , and which is protected with a fuse or a circuit breaker. The motor must be securely plugged into a proper 'GFCI' electrical outlet. Consult a licensed electrician for all wiring.
- C** The ground terminal on the three prong plugs should never be removed. They are supplied and designed for your protection.
- D** Never make adjustments to any electrical appliance or product with the power connected. Do not only unscrew the fuse or trip the breaker, remove the power plug from the receptacle.

## MONTHLY MANDATORY CHECK-UP :

1. Inspect the pump for any obvious condition that necessitates cleaning, correction, adjustment or repair.
2. Clear the surroundings of any paper, leaves or other debris that might clog the input openings. Remove anything that might float into the suction area.
3. Ensure that the pump is secure and vertical for proper operation.
4. Ensure that there is adequate clearance from any combustible materials or structure. Stored materials must be kept away from the pump. Shelves or cabinet structures must not be in close proximity to the pump.
5. Test the 'GFCI' outlet by pressing its test switch. This should prove that the outlet is energized and will trip off to protect against a ground fault. Be sure to reset the 'GFCI' by pressing its reset switch.
6. Observe that the hose can carry the effluent safely out of the pumping area.

## APPLICATION

- This submersible utility pump is designed for a portable application, for dewatering around homes.
- This pump is great for water transfer from basin, pool cover, flooded floor, flat roof.

## CAPACITY

	<u>LPH</u>		<u>US GPH</u>
1.5m	5500	5'	1450
3.0m	4540	10'	1200
4.5m	3400	15'	900
6.0m	1900	20'	500
7.5m	565	25'	150

## FEATURES

- Non-corrosive material.
- Stainless steel mechanical rotary seal.
- Thermal and overload protection.
- 1/4 HP, 115VAC, 60Hz, 2.8A, (5.2A when start).

Friction loss  
in pipe not  
included.

### NOTICE

This unit is not designed for applications to pump salt water or brine.  
Use with salt water or brine will void warranty.

# TYPICAL APPLICATIONS FOR THIS PRODUCT

**STEP 1** Screw the garden hose to the pump discharge.

**STEP 2** Install the pump at the appropriate place to remove water.

**STEP 3** Connect the plug to the electrical outlet.

**STEP 4** Remove the plug from the electrical outlet to immediately stop.

**Never run the pump dry**

TO DRAIN POOL AND POOL COVER



TO DRAIN SPA




TO DRAIN FLOODED BASEMENT



## REPAIR PARTS

REF.	PART	DESCRIPTION
1	311151	Power Cord
2	311152	Pump body
3	311153	Washer
4	311154	Impeller
5	311155	Nut
6	311156	"O" ring
7	311157	Base
8	311158	Screws
9	311159	Adaptor



Repair parts may be ordered your authorized point of sale of from  
BURCAM PUMPS

# TROUBLE SHOOTING GUIDE CHECKLIST

NEVER MAKE ADJUSTMENTS TO ANY ELECTRICAL APPLIANCE OR PRODUCT WITH THE POWER CONNECTED. DON'T JUST UNSCREW THE FUSE OR TRIP THE BREAKER, REMOVE THE POWER FROM THE RECEPTACLE.

<b>TROUBLE</b>	<b>PROBABLE CAUSE</b>	<b>ACTION</b>
<b>Motor does not run.</b>	Blown fuse	Replace
	Tripped breaker	Reset
	Plug disconnected	Re-install
	Corroded plug	Clean prongs
	Low water level	Add water and verify
	Thermal overloaded	Unplug the pump for 15 minutes then restart.
	Defective motor	Replace/repair
<b>Pump does not deliver to full capacity.</b>	Jammed impeller	Clean
	Blocked suction/inlet	Check for debris in pit and clean
	Discharge leak	Repair
	Blocked line/pipe	Check for debris or ice
	Worn impeller	Repair/replace
	Defective motor	Replace/repair

## TO THE END CONSUMER

If you have any problems with the product, before advising the store, where you've purchased the pump, please contact us at 514 337-4415 , and ask for our sales department, and they will be pleased to help you with any questions you might have, concerning your installation.

2190 boul. Dagenais Ouest Tél. : 514.337.4415  
Laval (Québec) Fax : 514.337.4029  
Canada info@burcam.com  
H7L 5X9 voir [www.burcam.com](http://www.burcam.com)

## MODÈLE 300528

### POMPE SUBMERSIBLE D'UTILITÉ

Votre pompe a été soigneusement emballée à l'usine, pour prévenir les dommages possibles lors du transport. Toutefois, des dommages occasionnels peuvent être encourus par une mauvaise manutention.

**Vérifiez soigneusement votre pompe** afin de déceler tout dommage possible qui pourrait causer un bris de la pompe. Signalez tout dommage au transporteur ou à votre point de vente.

#### AVIS IMPORTANT

Cette pompe est uniquement conçue pour pomper de l'eau. Les composantes de ce produit ne sont pas conçues pour être en contact avec l'eau salée, de la saumure ou tous autres liquides, incluant des produits pétroliers. L'utilisation avec l'eau salée, de la saumure ou tous autres liquides, incluant des produits pétroliers, annulera automatiquement l'application de la garantie.

#### BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour des systèmes de pompage utilisant plus d'une pompe, chacune des pompes doivent être branchées à un circuit dédié, relié à des fusibles ou disjoncteurs indépendants. Ainsi, l'alimentation électrique d'une pompe ne sera pas interrompu si le fusible de l'autre pompe brûle ou si le disjoncteur de l'autre pompe se déclenche.

S'il vous plaît, veuillez lire attentivement ces instructions. Le défaut de vous soumettre aux instructions et opérations appropriées à ce système peut **annuler** la garantie.



## CONSEILS DE SÉCURITÉ :

La pompe que vous venez d'acquérir est un produit fabriqué avec les meilleurs matériaux et par une main-d'oeuvre spécialisée. Veuillez suivre les instructions d'utilisation et prendre les précautions nécessaires pour votre sécurité :

- A** Consultez les normes de plomberie et d'électricité se rapportant à votre région, pour vous assurer des règles à respecter. Ces codes sont établis pour votre sécurité. Veuillez les respecter.
- B** Nous recommandons qu'un circuit électrique soit installé du panneau de distribution de votre maison, et protégé par un fusible ou un coupe-circuit (disjoncteur). Le moteur doit être branché sécuritairement dans un prise 'GFCI' adéquate. Consultez un électricien licencié.
- C** Le terminal de la mise à terre de votre prise de courant ne doit jamais être enlevé. Il est fourni et conçu pour votre sécurité.
- D** Lors d'ajustement sur des appareils électriques, toujours s'assurer que le courant est débranché. Ne pas seulement enlever le fusible ou mettre le disjoncteur hors tension. Il faut débrancher le câble d'alimentation de la prise.

## VÉRIFICATION MENSUELLE OBLIGATION :

- Inspectez la pompe pour déceler toutes conditions nécessitant un nettoyage, une correction, un ajustement ou une réparation.
- Nettoyez le point de pompage et ses environs de tous papiers, feuilles ou autres débris qui pourraient obstruer le point de succion de la pompe. Enlevez tout ce qui pourrait flotter dans l'entourage du point de succion.
- Assurez-vous que la pompe est sécurisée et en position verticale pour un fonctionnement adéquat.
- Assurez-vous que tout matériel ou structure combustible est suffisamment éloigné de la pompe. Tout matériel entreposé doit être tenu à l'écart de la pompe. Les structures de placards ou d'armoires ne doivent pas être à proximité de la pompe. Les tablettes ne doivent pas être au-dessus de la pompe.
- Essayez la prise 'GFCI' en pressant le bouton de test. Ceci confirmera que la prise est sous tension et déclenche correctement pour protéger d'une fuite à la terre. Soyez certain de remettre en fonction la prise 'GFCI' en appuyant sur le bouton de réinitialisation (reset).
- Vérifiez visuellement que le boyau peut évacuer l'effluent sécuritairement hors de la zone de pompage.

## APPLICATION

- Cette pompe d'utilité submersible est conçue pour une utilisation portative à la maison.
- Elle est très efficace pour assécher les toiles de piscine, planchers, toits plats.

## CAPACITÉS

	LPH		GPH US
1.5m	5500	5'	1450
3.0m	4540	10'	1200
4.5m	3400	15'	900
6.0m	1900	20'	500
7.5m	565	25'	150

## CARACTÉRISTIQUES

- Matériel non corrosif.
- Sceau mécanique en acier inoxydable.
- Protection thermique et de surcharge.
- 1/4 CV, 115VAC, 60Hz, 2.8A, (5.2A au démarrage).

Pertes dues à la friction non incluses.

### AVIS IMPORTANT

Cette pompe ne doit pas être en contact avec de l'eau salée ou de la saumure. L'utilisation avec l'eau salée ou de la saumure annulera automatiquement l'application de la garantie.

# QUELQUES APPLICATIONS TYPIQUES POUR CE PRODUIT

**ÉTAPE 1** Vissez le boyau d'arrosage à la décharge de la pompe.

**ÉTAPE 2** Positionnez la pompe à l'endroit approprié.

**ÉTAPE 3** Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique.

**ÉTAPE 4** Débranchez la fiche de la prise électrique pour un arrêt immédiat de la pompe.

**Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.**

**DRAINE PISCINE ET TOILE DE PISCINE**



**DRAINE LES SPAS**




**VIDANGE LES SOUS-SOLS INONDÉS.**



## PIÈCES DE RECHANGE

RÉF.	PIÈCES	DESCRIPTION
1	311151	Câble d'alimentation
2	311152	Boîtier de pompe
3	311153	Rondelle
4	311154	Impulseur
5	311155	Écrou
6	311156	Joint torrique
7	311157	Base
8	311158	Boulon
9	311159	Adaptateur



Les pièces de rechange peuvent être commandées de votre point de vente autorisé ou de POMPES BURCAM

# GUIDE DE RÉOLUTION DES PROBLÈMES

LORS D'AJUSTEMENT SUR DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, TOUJOURS S'ASSURER QUE LE COURANT EST DÉBRANCHÉ. NE PAS SEULEMENT ENLEVER LE FUSIBLE OU METTRE LE DISJONCTEUR HORS TENSION. IL FAUT DÉBRANCHER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE LA PRISE.

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSE POSSIBLE</b>	<b>ACTION</b>
<b>Le moteur ne fonctionne pas.</b>	Fusible brûlé	Remplacer
	Disjoncteur déclenché	Enclencher
	Alimentation débranchée	Rebrancher
	Branchement corrodé	Nettoyer
	Niveau d'eau trop bas	Ajouter de l'eau et vérifier
	Surcharge thermique	Débrancher la pompe pendant 15 minutes et réessayer
	Moteur défectueux	Remplacer / réparer
<b>Le débit n'est pas à pleine capacité.</b>	Impulseur bloqué	Nettoyer
	Succion bloquée	Vérifier les débris et nettoyer
	Fuite dans la ligne de décharge	Réparer
	Tuyau bloqué	Vérifier les débris ou la formation de glace
	Impulseur usé	Réparer / remplacer
	Moteur défectueux	Remplacer

## AU CONSOMMATEUR

Si vous connaissez des problèmes avec ce produit, avant d'appeler le magasin où vous en avez fait l'acquisition, s'il-vous-plaît, contactez notre service à la clientèle au 514 337-4415. Ils se feront un plaisir de vous aider avec toutes les questions que vous auriez concernant l'installation.