

2190 Dagenais Blvd. West
Laval (Quebec)
Canada
H7L 5X9

Tel. : 514.337.4415
Fax : 514.337.4029
info@burcam.com

see us at www.burcam.com

MODEL 350375F

First, validate the size of the pump discharge, generally it will be 1 1/4" FNPT or 1 1/2" FNPT.

1 1/4" FNPT

- For pumps with a 1 1/4" FNPT discharge, screw in the included discharge fitting (1 1/4" MNPT to 1 1/2" FNPT).
- Then, screw the 1 1/2" MNPT to 1 1/2" BARB discharge adaptor into the first fitting.
- Put the hose clamp on the hose.
- Finally, connect the hose to the BARB side of the adaptor and secure it using the hose clamp.

1 1/2" FNPT

- For pumps with a 1 1/2" FNPT discharge, screw the 1 1/2" MNPT to 1 1/2" BARB discharge adaptor into the pump discharge.
- Put the hose clamp on the hose.
- Finally, connect the hose to the BARB side of the adaptor and secure it using the hose clamp.



Tout d'abord, validez la dimension du filetage à la décharge de votre pompe, généralement 1 1/4" FNPT ou 1 1/2" FNPT.

1 1/4" FNPT

- Pour les pompes ayant une décharge de 1 1/4" FNPT, veuillez lui visser le raccord de décharge de 1 1/4" MNPT à 1 1/2" FNPT ci-inclus.
- Puis, lui visser l'adaptateur de décharge de 1 1/2" MNPT à 1 1/2" barbelure.
- Positionnez le collier de serrage sur le boyau.
- Finalement, brancher le boyau sur l'adaptateur et le sécuriser avec le collier de serrage.



1 1/2" FNPT

- Pour les pompes ayant une décharge de 1 1/2" FNPT, lui vissez l'adaptateur de décharge de 1 1/2" MNPT à 1 1/2" barbelure.
- Positionnez le collier de serrage sur le boyau.
- Finalement, brancher le boyau sur l'adaptateur et le sécuriser avec le collier de serrage.

