

2190, boul. Dagenais Ouest
LAVAL (QUÉBEC)
CANADA
H7L 5X9

TÉL: 514.337.4415
FAX: 514.337.4029
info@burcam.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU BASSIN SCELLÉ



ÉTAPE 1 Retirer les trois parties pré-moulées du couvercle du bassin de puisard.

ÉTAPE 2 Coller les quatre parties du joint d'étanchéité sur le rebord du bassin.

ÉTAPE 3 Insérer le raccord de ventilation de 1 1/2" en ABS dans l'ouverture latérale au moyen de l'écrou.

ÉTAPE 4 Positionner la décharge de la pompe au centre du bassin. Visser un tuyau de décharge (1 1/2" ABS/DWV) à la pompe pour qu'il se prolonge de 30 cm (12") ou plus au-dessus du bassin.

ÉTAPE 5 Insérer les fils électriques de la pompe et de l'interrupteur dans le trou central et scellez-les avec le passe-fil en mousse.

ÉTAPE 6 Descendre le joint d'étanchéité sur le pourtour du tuyau de décharge de 1 1/2" jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté sur le dessus du couvercle du bassin.

ÉTAPE 7 Raccorder le conduit de décharge au tuyau de décharge de la pompe en utilisant une union afin de permettre un accès facile à une date ultérieure. Ensuite, raccorder le tuyau de ventilation au raccord fourni, avec une autre union.