

2190 Dagenais Blvd. West
Laval (Quebec)
Canada
H7L 5X9

Tel. : 514.337.4415
Fax : 514.337.4029
info@burcam.com
see us at www.burcam.com

Tank tee kit pre-assembled at the factory. Adapts to most pressure tank models.

Trousse de "T" de réservoir assemblée en usine. S'adapte à la plupart des modèles de réservoir.

650665



Original installation / before modification
Installation originale / avant modification

650666



Original installation / before modification
Installation originale / avant modification



**Illustrated model
650665**

**Modèle illustré
650665**

Using a 19mm wrench,
turn nut clockwise 3/4
of a turn.

Avec une clef 19mm,
tourner la noix au sens
horaire 3/4 de tour.

Another option is to purchase
an extension (**model 650657**)
to complete the installation.

L'autre option serait de vous
procurer une extension (**modèle
650657**) pour finaliser l'installation.

