


PIÈCES DE RECHANGE

RÉF ITEM	DESCRIPTION	RÉF ITEM	DESCRIPTION
1	510000 Boîtier de la pompe	11	510010.1 Plaque du sceau
2	510001 Bouchons d'amorçage/drainage (2)	12	510011 Déflecteur d'eau
3	510002 Manomètre	13	510012 Moteur
4	510003 Vis du boîtier de la pompe (6)	14	510013.1 Condensateur
5	510004 Joint torique du venturi	15	510014 Couvercle de la boîte de jonction
6	510005 Diffuseur / Venturi	16	510015 Pied du moteur
7	510006 Impulseur	31	510016 Raccord du tuyau
9	510008.1 Sceau mécanique	32	510017 Tube
10	510009 Joint torique de la plaque du sceau	33	510018 Interrupteur à pression



506541SS 2009

Les pièces de rechange peuvent être commandées de votre point de vente autorisé ou de POMPES BURCAM